

LT – Ausinių Moldex M1 ir M2 naudojimo instrukcija

Paruošimas

- Užsidėkite ausines taip, kad jungiantis rėmelis būtų ant galvos vidurio. Garsą sulaikančios lėkštelės turi pilnai uždengti ausis. (M1/1) (M2/1)
- Garsą sulaikančių lėkštelių padėtį ant jungiančio rėmelio galima keisti. (M1/2) (M2/2)
- Įsitikinkite, kad ausinės patikimai priglundusios. Kitų asmeninių apsaugos priemonių dalių (pavyzdžiui akinų ar respiratorių laikikliai) tarp galvos ir garsą sulaikančių lėkštelių negali būti. (M1/3)

Aptamavimas

- Pagalvėles rekomenduojama valyti po kiekvienos darbo dienos. Tam naudoti minkštą medžiagą pamirkytą šiltame vandenyje ir, esant reikalui, švelnų muilą. Jeigu garsą sulaikančių lėkštelių ar jų dalių nuvalyti neįmanoma, rekomenduojame jas pakeisti.
- Prieš naudojimą patikrinkite garsą sulaikančių lėkštelių ir pagalvėlių būklę. Keiskite ausines, jeigu jos pažeistos.

Atsarginės dalys

Pagalvėles ir garsą sulaikančių lėkštelių užpildą galima keisti panaudojant artikul. 6105 (4) komplektą.

Laikymas

Ausinės turi būti laikomos sausoje, švarioje aplinkoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

Instrukcijos

- Jungiančio ausinių rėmelio medžiaga M1-pilnas / M2 – poliasetalas, pagalvėlės pagamintos iš vinilpolimerų, užpildas – poliuretanais.
- Kai kurios cheminės medžiagos gali negrįžtamai pakenkti ausinėms. Papildomą informaciją gali suteikti gamintojas.
- Pastoviai naudoti ausines triukšmingoje aplinkoje.

Perspėjimai

- Ausinės turi būti paruošiamos, naudojamos ir aptamaujamos pagal gamintojo instrukcijų reikalavimus.
- Papildomų "higieninių" intarpų naudojimas gali pakenkti apsauginėms ausinių savybėms.
- Šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymas gali sumažinti apsaugines funkcijas.

SABELIJOS PREKYBA

Moldex-Metric AG & Co. KG
Tübinger Strasse 50
D-72141 Walddorf
Vokietija
Tel. + 49 7127 818102
info@moldex-europe.com